

Elegance a retro šik pro staré kusy nábytku s křídovou barvou ADLER Kreidefarbe

Sametově vypadající barevné povrchy jsou velmi trendy: Ukážeme vám, jak můžete pomocí nové křídové barvy ADLER Kreidefarbe rozzářit staré nábytkové poklady a vnést pastelově matný vzhled do vašeho domova rychle, jednoduše a levně.

Křídová barva? Je v křídové barvě opravdu křída? Ano! „Nová trendová barva obývacího pokoje se skládá z velké části z přírodních minerálních surovin,“ prozrazuje Margaritha Ritscherová z laboratoře barev ADLER. Mladá chemička je výrobcem trendového řešení této barvy. Kvalita laku? Opět: ano! Na rozdíl od podobných produktů nová křídová barva ADLER Kreidefarbe s trvanlivostí laku zajišťuje elegantní sametově matný vzhled, který rozbuší srdce fanoušků nostalgie, designových guru a milovníky vintage. Krok za krokem vám ukážeme, jak snadné je předělat nábytek pomocí této dekorativní trendové barvy.

📅 08.08.2023

Použité produkty




Farbwanne Kunststoff



Pinsel Aquamaxx plus



Lackierwalze Profi Schaumstoff



Schleifmatte schwarz



Kreidefarbe

Pracovní kroky



Není třeba mnoho

Tento DIY projekt nevyžaduje mnoho času ani materiálů – ano, dokonce ani žádné speciální dovednosti: díky nekomplikované aplikaci nové křídové barvy Kreidefarbe je vhodná i pro úplné kutily-nováčky. Jediné, co byste si měli připravit, je radost z předělávání – a samozřejmě starý kus nábytku, který čeká na přeměnu! Všechny ostatní materiály získáte od svého prodejce ADLER: **vaničku na barvu, štětec, váleček, brusný papír se zrnitostí P220** – a samozřejmě křídovou barvu ADLER Kreidefarbe, která je k dispozici ve více než 80 ručně vybíraných pastelových barevných odstínech vzorníku ADLER Alpine Selection. Jednoduše si vyberte požadovanou barvu – od osvěžujícího „Bergsee“ až po zářivou „Alpenglühen“.



Příprava

Pro zkrášlení jsme zvolili starou komodu – pro úpravu křídovou barvou se však hodí v podstatě jakýkoli kus nábytku: Odstraňte všechny úchyty a panty a vyjměte případné zásuvky, abyste na jednotlivých částech nábytku mohli pracovat tak pohodlně, jak je jen možné.



Broušení

Nyní obruste všechny viditelné povrchy brusným papírem se zrnitostí P220. Takto ideálně připravíte svůj starý vzácný kus a položíte základ pro optimální výsledek natírání.



Očištění od prachu

Vzniklý brusný prach musí být opatrně odstraněn. Nejlepší je ho zamést metličkou. Obzvlášť snadno se s ní pracuje na čistém a bezprašném povrchu.



Natírání

Jdeme na to: Otevřete plechovku s křídovou barvou **ADLER Kreidefarbe** (vybrali jsme uklidňující modrozelený odstín „Fernglas“), zamíchejte, část vylijte do vaničky na barvu – a pusťte se do práce se štětcem a malířským válečkem: Natírejte povrchy co nejvíc rovnoměrně. Potom dejte sobě a prvnímú nátěru čtyřhodinovou přestávku.



Druhý nátěr

Po mezisušení dopřejte svému kusu nábytku druhý nátěr. Díky tomu bude barva vypadat rovnoměrněji a sytěji. A to je asi tak všechno. Dodatečná vrstva bezbarvého laku není nutná! K tomuto dodatečnému ochrannému opatření se můžete uchýlit jen tehdy, je-li pravděpodobné, že povrch bude vystaven obzvlášť vysokému opotřebení.



Výsledek

Uau! Stará komoda se dá sotva poznat. Klidně by mohla pocházet z katalogu designérů. Zkrášlili jsme ji i novými úchyty, ale staré úchyty se dají i nalakovat. Mimochodem: křídlová barva ADLER Kreidefarbe je také perfektní volbou pro oblíbený shabby chic a retro styl. A životní prostředí chráníte dvojnásob. Díky přírodním složkám a tomu, že je vyroben na bázi vody, je tento pomocník při upcyklaci šetrný k životnímu prostředí a udržitelný.

Galerie

